

Тип привода	Артикул ЗИП	на картинке под №...	Описание
RO1000	PRR001	1,17,18,26,27,37,38,40,46	Двигатель в сборе RO1000/RO1010
RO1000	BMBM.45673	2	Основание привода Robo
RO1000	PRR002	3,13,14,15,23,35,36,39,40,41,42,43,	Выходной вал в сборе RO1000/10/20/30/4
RO1000	BPCO1.4540	4	Крышка привода
RO1000	PRTH01	5,48,67,68	Корпус блока управления robo/thor
RO1000	PPD1184R01.4540	6	Стойка блока управления
RO1000	BPC.4540	7	Крепление корпуса блока управления Robo/Thor
RO1000	SMA.8003	8,30,44,54	Разблокировка в сборе
RO1000	PMD1194R01.4610	9	Червячный винт
RO1000	PMD0885.4610	10	Кронштейн концевиков правый
RO1000	PMD0886.4610	11	Кронштейн концевиков левый
RO1000	PMPS2.4610	12	Штифт разблокировки
RO1000	ROA15	16,59	Монтажное основание Robo
RO1000	ROA3	19	Плата блока управления RO1000/RO1020
RO1000	TRA-G.1025	20	Трансформатор 220В 21В 8ВА
RO1000	MO-D.2640	22	Пружина концевиков
RO1000	PMCS6.4630	45	Штифт червячного винта
RO1000	PPD1185.4540	69	Муфта
RO1024	PRR002A	3,11,17,19,22,24,25,30,31,46,57,76	Выходной вал в сборе RO1124
RO1024	BPCO3.4540	5	Крышка привода
RO1024	PMDVSF2R07.4610	32	Червячный винт
RO1024	ROA2	36	Плата блока управления RO1124-CR2124
RO1024	TRA-M.1025	39	Трансформатор RO1024
RO1024	ROA12	41	Двигатель в сборе 24В RO1124/CR2124
RO300	PRR001B	1,14,15,20,21,23,34,46,61,62	Двигатель в сборе RO300
RO300	PRR002B	3,11,17,19,22,24,25,30,31,46,57,76	Выходной вал в сборе RO300
RO300	SMA2	7,8,54,55,81,82,83	Разблокировка в сборе RO300
RO300	ROA34	36	Плата блока управления RO300
TH1551	BMGTHA.45673	1	Основание привода Thor
TH1551	BMGTHC.45673	2	Крышка привода
TH1551	PPD1179.4540	3	Крышка креплений привода
TH1551	BMM SAR02.45671	4	Ручка разблокировки
TH1551	PPD1178.4540	5	Крышка замка разблокировки
TH1551	CM-B.1630	6	Замок
TH1551	PMD0166.4610	7	Пластина запорная
TH1551	THA5	11	Плата блока управления TH1551
TH1551	THA05A	17,18,19,20,21,23,24,28,33,70,77,79,83	Двигатель в сборе TH1551
TH1551	PMD1625.4610	22	Червячный винт
TH1551	PMD0167.4610	34	Штифт разблокировки
TH1551	PRTH03	35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,78,82	Выходной вал в сборе TH1551-1561
TH1551	THA15	49,50,71	Монтажное основание Thor
TH1551	GOR-W.5501	84	Уплотнитель двигателя
TH1561	THA052	17,18,19,20,21,23,24,28,70,79,83	Двигатель в сборе TH1561
TH2251	THA6	11	Плата блока управления TH2251
TH2251	TRA105.1030	12	Трансформатор
TH2251	THA06	17,18,19,20,21,22,23,24,28,33,70,77,79,83	Двигатель в сборе TH2251
TH2261	THA062	17,18,19,20,21,22,23,24,28,33,79,70,83	Двигатель в сборе TH2261
CR2124	BMBMC.45673	2	Основание привода Climber
CR2124	PMPS3.4610	4	Штифт разблокировки
CR2124	PRCR02	5,6,7,8,9,10,11,12,14,17,50,51,63	Выходной вал в сборе Cr2124
CR2124	SMA1	13,23,24,25,35,41,47,62,66,67	Разблокировка в сборе Cr2124
CR2124	PMD0187B.4610	27	Кронштейн монтажного основание
CR2124	PMD0187C.4610	29	Монтажное основание Climber
RB1000	BMG0907.45673	1	Основание привода Robus
RB1000	PRRB02B	2,16,19,20,21,22,23,24,25,29,37,49,52,53,62	Выходной вал в сборе
RB1000	BMG0952.45673	3	Ручка разблокировки
RB1000	PRRB04A	7,27,28,51,86	Монтажное основание Robus
RB1000	PRRB01C	9,63,68,82	Двигатель в сборе RB1000
RB1000	21.105	17	Пружина
RB1000	PMD0694.4610	27	Анкер
RB1000	PMD1192R01.4610	30	Штифт разблокировки RB1000
RB1000	PMD1054.4610	31	Винт ручки разблокировки
RB1000	PRRB05	14,15,33,34,36,54,87	Блок концевиков
RB1000	PPD0604R01.4540	35	Кожух выходной шестерни
RB1000	PRRB03B	32,38,39,42,59	Крышки Robus
RB1000	PPD0910R04.4540	40	Стойка блока управления Robus600/1000
RB1000	PPD0953.4540	41	Крышка крепления привода
RB1000	PPD0955R01.4540	43	Крышка механизма разблокировки большая
RB1000	PPD0956R01.4540	44	Корпус механизма разблокировки
RB1000	PPD0957R01.4540	45	Механизм разблокировки
RB1000	PPD0958R01.4540	46	Крышка механизма разблокировки малая
RB1000	PPD0959R01.4540	47	Кулачек замка механизма разблокировки
RB1000	PPD0960R01.4540	48	Крышка замка механизма разблокировки
RB1000	PAD1004.4525	60	Основание крепления трансформатора
RB1000	TRA-D.1035	64	Трансформатор
RB1000	GOR-R.5501	65	Уплотнитель крепления трансформатора
RB1000	CA46.5320	66	Колодка подключения блока управления RB1000
RB1000	RBA3/A	67	Блок управления Robus600/1000
RB1000	MO-1070R01.2640	75	Пружина ручки разблокировки
RB1000	PPD1126.4540	84	Кабельвод Robus
RB1000	DAC7808.4525	85	Крышка крепления трансформатора
RB600	PRRB02A	2,4,16,19,20,21,22,24,25,29,32,37,49,52,53,58,62,65	Выходной вал в сборе
RB600	PRRB01B	9,23,26,58,63,68,70	Двигатель в сборе RB600
RB600	PMD1191.4610	30	Штифт разблокировки RB600
RB600	TRA127.1025	64	Трансформатор
RB600	CA42.5320	66	Колодка подключения блока управления RB600
RB600	PMD1088R02.4610	68	Червячный винт RB600
RB350	BMG0890R03.45673	1	Основание привода RB350
RB350	PRRB02	2,4,16,19,20,21,22,24,25,29,32,37,49,52,53,57,62	Выходной вал в сборе RB350
RB350	PPD1244.4540	5	Ключ разблокировки
RB350	PRRB01	9,23,26,63,68,69,70	Двигатель в сборе RB350
RB350	PMD0962.4610	7,27,28,51	Монтажное основание RB350
RB350	PMD1053R01.4610	30	Штифт разблокировки RB350

RB350	PRRB03A	6,38,39,42,55,58	Крышки Robus350
RB350	PPD0951R03.4540	40	Стойка блока управления Robus350
RB350	V5X65.5102	60	Червячный винт RB350
RB350	TRA120.1025	64	Трансформатор
RB350	PMCPM.4630	65	Кабельвод Robus
RB350	CA31.5320	66	Колодка подключения блока управления RB350
RB350	RBA2/A	67	Блок управления RB350
RB350	PPD0413R01.4540	79	Корпус замка механизма разблокировки
RB350	PPD0414.4540	80	Замок механизма разблокировки
RB350	PPD0415.4540	81	Суппорт замка механизма разблокировки
Road	PRRB01A	9,23,26,63,68,69,70	Двигатель в сборе Road
Road	PRRB04	7,27,28,51	Монтажное основание Road
Road	PRRB03	6,38,39,42,55,58	Крышки Robus
Road	TRA-S4.1025	64	Трансформатор
Road	CA45.5320	66	Колодка подключения блока управления Road
Road	RBA0	67	Блок управления Road
Road	PMD1062R01.4610	68	Червячный винт RB1000
Run1800A	PPD1252R01.4540	1	Стойка блока управления
Run1800A	FILTEMI001.1022	7	Сетевой фильтр 230В
Run1800A	BMG1248.45673	9	Крышка привода Run передняя
Run1800A	TRA142.1025	10	Трансформатор
Run1800A	PPD1261.4540	12	Вентилятор
Run1800A	PMD1358.4610	13	Фиксатор вентилятора
Run1800A	RUA1/A	15	Блок управления RUN
Run1800A	PPD1262.4540	18	Крепление энкодера
Run1800A	MA3x3.0901	19	Магнето неодимовый диам. 3x3
Run1800A	PPD1249.4540	20	Крышка привода Run задняя
Run1800A	BMG1251.45673	22	Ручка разблокировки Run
Run1800A	MR1342	23	Двигатель RUN 230В; 200Вт
Run1800A	PMD1259R01.4610	32	Червячный винт Run
Run1800A	GOR1257.5501	33	Основание двигателя
Run1800A	MO-1070R03.2640	36	Пружина ручки разблокировки Run
Run1800A	PPD1253.4540	40	Крышка крепления привода Run
Run1800A	BMG1247.45673	50	Основание привода Run
Run1800A	PMD1256.4610	55	Штифт разблокировки Run
Run1800A	PPD1255.4540	60	Шестерня редуктора Run
Run1800A	PMD1258.4610	61	Фланец шестерни редуктора Run
Run1800A	PPD0120.4540	62	Муфта редуктора Run
Run1800A	PMD1260.4610	65	Выходной вал Run
Run1800A	PMD1341.4610	69	Монтажное основание Run
Run1800A	PMD0140.4610	71	Анкер Run
Run1800A	BMG1250.45673	75	Крышка редуктора Run
Run1800A	PMD0628.4610	77	Шестерня выходная Run
Run1800A	PPD1254.4540	80	Кожух выходной шестерни
Run2500A	MR1343	23	Двигатель RUN 230В; 370Вт
HY7005	PPD1177.4540	1	Крышка двигателя
HY7005	PRHY01	2,3,5,9,10,11	Разблокировка НУРРО в сборе
HY7005	PRHY04	4,41,42,43,44,46,72,73	Концевики НУРРО в сборе
HY7005	BMGBR01.4567	13	Основание корпуса редуктора
HY7005	PRHY03	14,32,33,34,35,36,37,39,40	Крышка корпуса редуктора НУРРО с разблокировкой
HY7005	GOR4.5501	16	Прокладка редуктора
HY7005	PMDK12.4610	17,21,23,24	Редуктор
HY7005	PMC66B.4630	26	Шпонка
HY7005	MO-1263.2640	27	Пружина
HY7005	PRHY02	28,29,30,31	Двигатель HY7005 в сборе
HY7005	PMD0225.4610	48	Кронштейн
HY7005	PMD0215A.4610	57	Монтажное основание НУРРО
HY7005	PMD0654.46103	62	Прямой рычаг НУРРО
HY7005	PMD0655.46103	63	Изогнутый рычаг НУРРО
HY7005	PMD0755.46103	64	Кронштейн крепления рычага НУРРО
HY7024	PMD0219R06.4610	17	Выходной вал НУРРО
HY7024	PMD1229.4610	21	Второй передаточный вал
HY7024	PMDAIP.4610	23	Первый передаточный вал НУРРО
HY7024	PMD0287.4610	24	Шестерня первого передаточного вала НУРРО
HY7024	MBA01R03	77	Двигатель HY7024 в сборе
HY7024	PPD0234.4610	78	Кольцо двигателя НУРРО
ME3000	BMGSMLR06.45672	1	Крышка корпуса привода
ME3000	BMGIM.4567	2	Основание корпуса привода "Metro"
ME3000	PMDLC.4610	8	Кронштейн Metro (верх)
ME3000	PMDLU.4610	10	Кронштейн Metro (низ)
ME3000	PRME03	12,13,31,46	Редуктор Metro в сборе
ME3000	PRME02	14,15,16,32,33,47	Выходной вал Metro в сборе
ME3000	PRME01	20,21,34	Двигатель в сборе
ME3000	PPD0425.4540	25	Кожух выходного вала
ME3000	GOR-J.5501	26	Прокладка кожуха выходного вала
ME3000	GOR31.5501	29	Прокладка корпуса привода
ME3000	PMD0866R01.4610	61	Кронштейн концевиков
ME3024	PRME03A	12,13,31,46	Редуктор Metro 24В в сборе
MEC	BMGS3.4567	3	Крышка замка разблокировки
MEC	MEA25	4,5,6,7,11,35,36,37,38,39,40,50,51,52,53,59	Разблокировка Metro в сборе
MEC	PPD0788.4540	17	Крышка монтажного основания малая MEC/MEC1
MEC	PMD0794R01.4610	18	Крышка монтажного основания MEC
MEC	PMD0785.4610	19	Монтажное основание MEC
MEC	CM-D.1630	40	Замок
MEC	BMGS2.4567	76	Корпус разблокировки (низ)
MEC	BMGS1.4567	77	Корпус разблокировки (верх)
MEC	BMGS4.4567	78	Рычаг фронтальный
MEC1	PMD0793R01.4610	18	Крышка монтажного основания MEC1
MEC1	PMD0784.4610	19	Монтажное основание MEC1
MECF	PPD0788R01.4540	17	Крышка монтажного основания малая MECF/X
MECF	PMD1833.46103	18	Крышка монтажного основания MECF
MECF	PMD1753R01.4610	19	Монтажное основание MECF
MECF	PPD1794.4540	79	Крепление MECF/MECX
MECF	PMD1832.4610	80	Цапфа MECF/MECX
MECI	PMD0795R01.4610	18	Крышка монтажного основания MECI
MECI	PMD0786.4610	19	Монтажное основание MECI
MECX	PMD1834.4610	18	Крышка монтажного основания MECX
MECX	PMD1754.4610	19	Монтажное основание MECX
MB4005	BMGMOPAR01.45673	1	Корпус МОВУ. Задняя верхняя часть
MB4005	BMGMOPBR01.45673	2	Корпус МОВУ. Задняя нижняя часть
MB4005	BMGWAAR01.45673	3	Корпус МОВУ. Передняя верхняя часть
MB4005	BMGWABR01.45673	4	Корпус МОВУ. Передняя нижняя часть
MB4005	MBA05	5,6,7,8,9,10,11,12,13,66,81	Двигатель mb4005/6/15-mb5015/6 в сборе
MB4005	PRMB03	15,18,19,20,21,22,23	Редуктор mb4005/6/15/5015/16 в сборе
MB4005	PMP55.4610	24	Штифт разблокировки
MB4005	PRMB04	27,29,30,31,32,82	Винт mb4005/mb4006 в сборе

MB4005	PMCS10.4630	28	Штифт
MB4005	PMD0944.4610	33	Гайка червячной пары
MB4005	PMPU1.8003	34	Вилка
MB4005	SMA3	35,36,37,38,39,40,41	Разблокировка МОВУ
MB4005	BPMW2.4540	42	Кронштейн винта
MB4005	PMDPA.4610	44	Основание заднего кронштейна
MB4005	PMDSMP.4610	45	Задний кронштейн
MB4005	PMD0782.4610	46	Хвостовик
MB4005	PMDSMAR04.4610	47	Передний кронштейн
MB4005	C4VFMPM.2065	48	Конектор (розетка)
MB4005	C4VMPM.8003	49	Конектор (вилка)
MB4005	PRMB06	51,53,54,67,76,77,78,79	Концевик МОВУ в сборе
MB4005	GOR12.5501	80	Прокладка
MB4006	PPD0572.4540	66	Кожух потшипника
MB4006	PPD0231.4610	81	Кожух потшипника
MB4024	PRMB03A	15,18,19,20,21,22,23	Редуктор тв4024/5024 в сборе
MB4024	PRMB04A	27,29,30,31,32	Винт тв4015/тв4024 в сборе
MB4024	PMD0943.4610	33	Гайка червячной пары
MB4024	PMD0477A.4610	68	Задний кронштейн двигателя
MB4024	PMD0477.4610	69	Передний кронштейн двигателя
MB4024	PMD0527R02.4610	71	Механический стопор (верх)
MB4024	PMD0528.4610	72	Механический стопор (низ)
MB5015	BMGWALAR01.45673	3	Корпус МОВУ. Передняя верхняя часть

Примечание
Электродвигатель
Силуминовый корпус
Стальной вал, шестерни, пружина, подшипники, стопорные кольца, резиновые уплотнители
Пластиковая крышка
Пластиковые крышки
Пластиковый кронштейн
Пластиковый кронштейн
Механизм расоединения двигателя и редуктора, блокирующегося замком
Стальной червячный винт
Металлический кронштейн
Металлический кронштейн
Стальной штифт
Стальная пластина
Электронная плата
Трансформатор
Металлическая пружина
Стальной штифт
Металлическая муфта
Стальной вал, шестерни, пружина, подшипники, стопорные кольца, резиновые уплотнители
Пластиковая крышка
Стальной червячный винт
Электронная плата
Трансформатор
Электродвигатель
Электродвигатель
Стальной вал, шестерни, пружина, подшипники, стопорные кольца, резиновые уплотнители
Механизм расоединения двигателя и редуктора, блокирующегося замком
Электронная плата
Силуминовый корпус
Силуминовая крышка
Пластиковая крышка
Силуминовая ручка
Пластиковая крышка
Личинка замка
Стальная пластина
Электронная плата
Электродвигатель
Стальной червячный винт
Стальной штифт
Стальной вал, шестерни, пружина, подшипники, стопорные кольца, резиновые уплотнители
Стальная пластина
Резиновое кольцо
Электродвигатель
Электронная плата
Трансформатор
Электродвигатель
Электродвигатель
Силуминовый корпус
Стальной штифт
Стальной вал, шестерни, пружина, подшипники, стопорные кольца, резиновые уплотнители
Механизм расоединения двигателя и редуктора, блокирующегося замком
Стальной кронштейн
Стальной кронштейн
Силуминовый корпус
Стальной вал, шестерни, подшипники, резиновые уплотнители
Силуминовая ручка
Стальная пластина
Электродвигатель
Пружина
Стальной болт
Стальной штифт
Стальной болт
Микровыключатели в пластиковом корпусе
Пластиковая крышка
Пластиковые крышки
Пластиковый кронштейн
Пластиковая крышка
Пластиковая крышка
Пластиковый кронштейн
Пластиковый кронштейн
Пластиковая крышка
Пластиковое кольцо
Пластиковая крышка
Металлический диск
Трансформатор
Резиновое кольцо
Клемник с проводами
Электронный блок управления
Стальная пружина
Резиновый кабельввод
Металлический диск
Стальной вал, шестерни, подшипники, резиновые уплотнители
Электродвигатель
Стальной штифт
Трансформатор
Клемник с проводами
Стальной червячный винт
Силуминовый корпус
Стальной вал, шестерни, подшипники, резиновые уплотнители
Пластиковый ключ
Электродвигатель
Стальная пластина
Стальной штифт

Пластиковые крышки
Пластиковый кронштейн
Стальной червячный винт
Трансформатор
Резиновый кабельввод
Клемник с проводами
Электронный блок управления
Пластиковое кольцо
Пластиковый замок
Пластиковая крышка
Электродвигатель
Стальная пластина
Пластиковые крышки
Трансформатор
Клемник с проводами
Электронный блок управления
Стальной червячный винт
Пластиковый кронштейн
Электроустройство
Силуминовая крышка
Трансформатор
Пластиковый вентилятор
Металлическое кольцо
Электронная плата в корпусе
Пластиковый кронштейн
Неодимовый диск
Силуминовая крышка
Силуминовая ручка
Электродвигатель
Стальной червячный винт
Стальная пластина
Стальная пружина
Пластиковая крышка
Силуминовый корпус
Стальной штифт
Металлическая шестерня
Стальной диск
Металлическая муфта
Стальной вал
Стальная пластина
Стальной болт
Силуминовая крышка
Стальная шестерня
Силуминовая крышка
Электродвигатель
Пластиковая крышка
Составная пластиковая ручка с замком
Микровыключатели, провода, пластиковые и металлические кольца
Силуминовая крышка
Силуминовая крышка, стальные штифты, эксцентрики, пластиковые крепления
Резиновая прокладка
Набор стальных штифтов и шестерней
Стальная шпонка
Стальная пружина
Электродвигатель
Стальной кронштейн
Стальной кронштейн
Силуминовый рычаг
Силуминовый рычаг
Стальной кронштейн
Стальной вал с шестерней
Стальной вал с шестерней
Стальной вал
Латунная шестерня
Электродвигатель
Стальное кольцо
Силуминовая крышка
Силуминовая крышка
Стальной кронштейн
Стальной кронштейн
Винт червячный, шестерня, подшипники
Стальные вал, шестерня, шпонки, подшипник
Электродвигатель
Стальная крышка
Резиновое кольцо
Резиновая прокладка
Стальной кронштейн
Винт червячный, шестерня, подшипники
Пластиковая крышка
Замок, кронштейны, пружины
Стальная крышка
Стальная крышка
Стальной короб
Механический замок
Стальной кронштейн
Стальной кронштейн
Стальная пластина
Стальная крышка
Стальной короб
Стальная крышка
Стальная крышка
Стальной короб
Стальной кронштейн
Стальная цапфа
Стальная крышка
Стальной короб
Стальная крышка
Стальной короб
Силуминовая крышка
Силуминовая крышка
Силуминовая крышка
Силуминовая крышка
Электродвигатель
Набор штифтов и шестерней
Стальной штифт
Стальные винт, подшипник, штифт, шестерня

Стальной штифт
Латунная гайка
Стальной кронштейн
Составная пластиковая ручка с замком
Пластиковые кронштейны
Стальная пластина
Стальная пластина
Силуминовый кронштейн
Стальной кронштейн
Электрическая розетка
Электрическая вилка
Микровыключатель в составном силуминовом корпусе
Резиновая прокладка
Стальная крышка
Стальная крышка
Набор штифтов и шестерней
Стальные винт, потшипник, штафт, шестерня
Латунная гайка
Стальной кронштейн
Стальной кронштейн
Стальной кронштейн
Стальной кронштейн
Силуминовая крышка