

Методика запуска в эксплуатацию электропривода для секционных ворот DYNAMIC 3-217 без радиоуправления.

После механического монтажа произведите следующие операции:

- в разъем X31 установите перемычку из комплекта поставки
- к разъему X10 подключите трехпозиционный пост управления и переведите его ключ в положение «включено»
- в разъем X30 установите перемычку из комплекта поставки

Внимание ! В разъем X20 устанавливаются фотоэлементы (если их нет, то туда ничего не подключается)

После электрических подключений не подавая электропитание на привод настройте референтную точку следующим образом:

- Поднимите ворота вверх при помощи цепи
- Расслабьте крепление зеленого кулачка, и вращайте его по часовой стрелке до срабатывания микровыключателя. Установите кулачек таким образом, что бы в верхнем положении ворот микропереключатель был гарантированно нажат, причем срабатывание должно происходить раньше, чем ворота придут в крайнее верхнее положение.
- Закрепите крепление кулачка и опустите ворота вниз при помощи цепи.
- Подключите питание электропривода.

Выполняйте следующие операции.

1. Нажмите и удерживайте кнопку «Р» в течении 5 секунд. Отпустите кнопку (должны мигать индикаторы 6 и 2)
 2. Нажмите кнопку «Р» (должны замигать индикаторы 6 и 4)
 3. Нажмите кнопку «Р» (должен заморгать индикатор 7)
 4. Нажмите кнопку «Р», а затем сразу же кнопку «+» (должен заморгать индикатор 1)
 5. Нажмите кнопку «+» (должен загореться индикатор 1)
- Внимание! Если индикатор 1 не заморгал, то повторите пункты 1-5. При выполнении пункта 4 требуется определенная быстрота После нажатия «Р» кнопка «+» должна быть нажата не позднее, чем через 1 сек.
6. Нажмите кнопку «Р» при этом все индикаторы погаснут и через 2-3 сек загорятся сначала все индикаторы , а затем останутся гореть 8,3,6,4,2 или их комбинации.
 7. Нажмите и удерживайте кнопку «Р» в течении 5 сек.
 8. Отпустите кнопку «Р» при этом должны мигать индикаторы 6 и 2.
 9. Нажмите кнопку «+», и нажимая ее несколько раз установите 8 горящих индикаторов.
 10. Нажмите кнопку «Р» при этом должны заморгать индикаторы 6 и 4.
 11. Нажмите кнопку «+», и нажимая ее несколько раз установите 8 горящих индикаторов.
 12. Нажмите кнопку «Р» 4 раза. (должны гореть 8,3,6,4,2 или их комбинации).
 13. Нажмите кнопку «+» при этом ворота начнут подниматься (по достижении референтной точки они остановятся).
 14. Нажмите и удерживайте кнопку «-» (при этом ворота начнут движение на закрытие) После остановки электропривода отпустите кнопку.
 15. Нажмите и удерживайте кнопку «Р» в течении 5 секунд. Отпустите кнопку (должен мигать индикатор 2)
 16. Два раза нажмите кнопку «+», после чего нажмите и удерживайте ее до тех пор, пока ворота не достигнут верхнего положения, после чего отпустите кнопку.
 17. Контролируйте моргание индикатора 5 (если в верхнем положении ворот индикатор 5 не моргает, проверьте настройку референтной точки)
 18. Кратковременно нажмите один раз кнопку «+», а затем один раз кнопку «-» (при этом ворота должны оставаться неподвижными).
 19. Нажмите кнопку «Р» (при этом замигает индикатор 4)
 20. Нажмите и удерживайте кнопку «-» до тех пор, пока ворота не достигнут нижнего положения.
 21. После достижения воротами нижнего положения отпустите кнопку.
 22. Кратковременно нажмите один раз кнопку «-», а затем один раз кнопку «+» (при этом ворота должны оставаться неподвижными).
 23. Нажмите кнопку «Р» (должны замигать индикаторы 6 и 2)
 24. Нажмите кнопку «+» и несколько раз нажимая на эту кнопку установите требуемое усилие на открывание
 25. Нажмите кнопку «Р» (должны замигать индикаторы 6 и 4)
 26. Нажмите кнопку «+» и несколько раз нажимая на эту кнопку установите требуемое усилие на закрывание.
 27. Три раза нажмите кнопку «Р» при этом должны загореться индикаторы 6, 8, 3 и 2 или их комбинация.

Ворота готовы к эксплуатации