

Схема подключения Comfort (220, 250, 252)

Внешний приемник
FAAC RELAY RP 24

Внешний радиоприемник
Came Re432

