


ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СВЕТОФОРА


к приводам компании MARANTEC



- N1 - индикатор закрытых ворот
- N2 - индикатор открытых ворот
- N3 - сигнальная лампа (сирена)
- N41 - индикатор движения ворот ДВИЖЕНИЕ
- N42 - индикатор движения ворот ВОРОТА ОТКРЫТЫ
- K1 - реле ВОРОТА ЗАКРЫТЫ
- K2 - реле ВОРОТА ОТКРЫТЫ
- K3 - реле СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА
- X8A - клемма ВОРОТА ЗАКРЫТЫ/ОТКРЫТЫ
- X8B - клемма СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА
- X10 - клемма ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ
- X10A - клемма ПОДКЛЮЧЕНИЕ КНОПочного ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ

ВАРИАНТ 1

1. Ворота закрыты. Горит красный свет - N1.
2. Ворота открываются/закрываются - N3 (мигает лампа).
3. Ворота открыты. Горит зелёный свет - N2.



ВАРИАНТ 2

1. Ворота открываются/закрываются - N41 (мигает лампа).
2. Ворота открыты. Горит зелёный свет - N42.

